

設備種類	耐燃或耐熱保護範圍
室內（外）消防栓設備	<pre> graph LR FC[防災中心] --- CP[控制盤] CP --- EM[電動機] EM --- P[幫浦] P --- FHB[消防栓箱 (啟動裝置)] FHB -.-> SI[啟動表示燈] </pre>
自動撒水等滅火設備	<pre> graph LR FC[防災中心] --- CP[控制盤] CP --- EM[電動機] EM --- P[幫浦] P --- AD[警報裝置] AD -.-> SI[自動警報逆止閥 流水檢知裝置] </pre>
二氯化碳及乾粉滅火設備	<pre> graph LR FC[防災中心] --- CP[控制盤] CP --- DD[排放裝置] DD -.-> SAD[音響警報裝置] DD -.-> RIL[放射表示燈] DD -.-> SD[啟動裝置] </pre>
火警自動警報設備	<pre> graph LR RMT[受信總機] --- INT[中斷器 (內置蓄電池者，得採一般配線)] RMT --- FAL[火警警鈴] RMT --- MAD[手動報警機 (連動消防栓幫浦時)] </pre>
瓦斯漏氣火警自動警報設備	<pre> graph LR RMT[受信總機] --- D[檢知器] </pre>
緊急廣播設備	<pre> graph LR FC[防災中心] --- OPD[操作裝置] OPD --- AMP[擴音機] AMP --- S[揚聲器] FC -.-> SD[啟動裝置] </pre>
標示設備	<pre> graph LR ES[出口標示燈] EDI[避難方向指示燈] </pre>
緊急照明設備	<pre> graph LR ELI[緊急照明燈] </pre>
排煙設備	<pre> graph LR FC[防災中心] --- CP[控制盤] CP --- EM[電動機] EM --- PEF[排煙機] FC -.-> SD[啟動裝置] </pre>
緊急電源插座	<pre> graph LR EPO[緊急電源插座] -.-> IL[標示燈] </pre>
連結送水管	<pre> graph LR CP[控制盤] --- EM[電動機] EM --- P[幫浦] P -.-> SI[啟動表示燈] FC[防災中心] --- CP </pre>
無線電通信輔助設備	<pre> graph LR A[增幅器] </pre>

註：——表應施予耐燃保護
 -----表應施予耐熱保護