



三、縣市別：指送驗客戶商號所在縣市別（6 碼），共 22 行政區：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

四、統一編號：指客戶商號公司登記之統一編號（8 碼）。

五、容器號碼：係指瓶身號碼（12 碼，不足 12 碼時於前面補 0）。

六、瓶齡：每滿一年才算一年。

七、下次檢驗日期：容器經檢驗為不合格者，下次檢驗日期欄為空白。

八、作廢容器之基本資料除下次檢驗日期外應照實填寫，並於備註欄打代碼 18 表示為作廢容器。

九、第一次外觀檢查（依液化石油氣容器定期檢驗基準）規定辦理，合格者打○、不合格者打代碼，代碼說明如下：

代碼	項目	處理方式	代碼	項目	處理方式
11	裙底面空隙 mm	銷毀	16	腐蝕	銷毀
12	鋼裙腐蝕	銷毀	17	凹痕	銷毀
13	護圈變形	銷毀			
14	火、電弧灼傷	銷毀			
15	刮傷	銷毀			

十、耐壓試驗壓力：（依液化石油氣容器定期檢驗基準規定辦理）30kg，30 秒以上無洩漏或異常為合格，其合格者打○不合格者打x。

十一、耐壓膨脹試驗：（依液化石油氣容器定期檢驗基準規定辦理），全膨脹量為 30kg，30 秒以上之膨脹量、永久膨脹量為洩壓後所剩之膨脹量、永久膨脹率＝永久膨脹量／全膨脹量×100%；10%以下合格。全膨脹量 ml、永久膨脹量 ml、永久膨脹率%、合格否（其合格者打○、不合格者打x）。

十二、二次外觀檢查及內部檢查：（依液化石油氣容器定期檢驗基準規定辦理），其合格者打○、不合格者打代碼；不合格者由檢驗廠依規定銷毀，代碼說明如下：

代碼	項目	處理方式	代碼	項目	處理方式
21	割、挫傷	銷毀	25	口基變形	銷毀
22	孔蝕	銷毀	26	內部腐蝕	銷毀
23	線狀腐蝕	銷毀	27	內部瑕疵	銷毀
24	凹傷	銷毀			

十三、重量檢查：（依液化石油氣容器定期檢驗基準規定辦理），重量比＝現重／原重×100%，90%以下不合格；90～95%者，永久膨脹率應在 6%以下。現重（kg）、原重（kg）、重量比%，合格否（其合格者打○、不合格者打x）。

十四、結果判定：當相關檢驗結果判定合格／否後；其合格者打○及驗瓶卡號、不合格者打x、銷毀者打x。

十五、統計表之所有欄位資料不能由巨集產生、欄位 A-Z 一定要完全對應、所有欄位全為文字格式（請用半形表示）。英文字一定要大寫、有小數點的欄位（M、N、O、S、T、U）計算至小數點第一位，第一位以後無條件捨去。

十六、統計表檔名為驗瓶場代碼＋年度月份（例：SMC005\_09404），報表 A4 橫印，報表抬頭只出現一次。